



## Руководство по использованию функциями часов

BEM-303,

EF-302/303/304/306/309/314/317/320/327,

MTP-1174, MTR-301/302/303 LIN-300

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защиты от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса                             | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I        | -  | Нет                  | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| II       | WATER RESISTANT                                | Да                   | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| III      | 50 M WATER RESISTANT                           | Да                   | Да                            | Нет                                | Нет                  |
| IV       | 100 M WATER RESISTANT                          | Да                   | Да                            | Да                                 | Нет                  |
| V        | 200 M WATER RESISTANT<br>300 M WATER RESISTANT | Да                   | Да                            | Да                                 | Да                   |

- Примечания
- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для чистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleenix веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенность некоторых моделей часов является наличие на них ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

6

- Поворотом колесика установите стрелки согласно текущему времени. Аналогичным образом устанавливается день недели.
- После того, как день недели будет задан, установите текущее время, обращая внимание на то, какое время показывают ваши часы - «Год Полудня» или «До Полудня».
- Вдавите колесико обратно в момент исполнения сигналов точного времени.

## 24-часовая стрелка

24-часовая стрелка показывает текущий час суток, совершая полный оборот каждые 24 часа.

## Для часов со шкалой прошедшего времени

Поверните шкалу прошедшего времени так, чтобы метка  оказалась совмещена с минутной стрелкой.

Спустя некоторое время, снимите показания со шкалы прошедшего времени по делению, на которое направлена минутная стрелка. Таким образом будет определено время, прошедшее с отмеченного вами момента.

8



## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

|  |   |
|--|---|
| Наименование:  | часы наручные электронные /электро-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка:  | CASIO   |
| Фирма изготавователь:                                    | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                 |
| Адрес изготавователя:                                    | 1-5-2, Non-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan           |
| Импортер:  | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77             |
| Гарантийный срок:  | 1 год   |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне   |

## ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ВАШИМ ПРОДАВЦЕМ ИНФОРМАЦИЯ

## Батарея

• Батарея, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарею у ближайшего к вам авторизованного сервиса «CASIO», либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

## Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
  - передвигать стрелки под водой;
  - отвинчивать переднюю головку под водой;
- Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаный ремешок во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызывает никаких проблем;

III С водозащитой в 5 Bar (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;

IV Водозащита в 10 Bar (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;

V Водозащита в 20 Bar (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

## Ход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

3

Для часов с пластмассовыми ремешками ...

• Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.

• Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протрите его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками ...

• Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.

• Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.

• Длительный контакт с любой другой нанесенной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

5

## УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

## Как установить текущее число месяца

- Вытяните колесико так, чтобы раздался только один щелчок.

2. Поворотом колесика установите текущее число месяца. Не следите выполнять установку числа месяца в период с 8:00 вечера до 1:00 ночи. (Число месяца на табло может не измениться на следующий день.)

- Вдавите колесико обратно.

## Как установить текущее время и день недели

- Вытяните колесико до второго щелчка так, чтобы секундная стрелка остановилась именно в тот момент, когда она будет направлена на 12 часов.



7

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Точность хода при нормальной температуре:

±20 секунд в месяц

## температура:

6 стрелок(часы, минуты, секунды, число, день недели,

## Показания циферблата:

24-часовая стрелка

## Тип батареи:

SR916SW

## Срок службы батареи:

около 3 лет



9

|  |   |
|--|---|
| Наименование:  | часы наручные электронные /электро-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка:  | CASIO   |
| Фирма изготавователь:                                    | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                 |
| Адрес изготавователя:                                    | 1-5-2, Non-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan           |
| Импортер:  | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77             |
| Гарантийный срок:  | 1 год   |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне   |